ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Разделительная подложка

UZIN Multimoll® Vlies Plus

Уменьшающая напряжение наклеиваемая подложка под паркет

Применение:

Подложка из полиэстерного волокна, связанного искусственной смолой, действующая как уменьшающий напряжение армирующий слой, под паркет, для внутренних работ.

Применяется как армирующая разделительная подложка под:

- массивный паркет
- паркетную доску
- массивную доску
- ламинат-полы

Используется на всех ровных, готовых к укладке основаниях, на цементных стяжках с низкой прочностью. Рекомендуется для:

- старых оснований с прочно приставшими остат
- ками клея и шпаклевочных масс
- цементно-песчаных стяжек прочностью от 7 МПа
- полов с подогревом
- ДСП, сухих стяжек, литого асфальта и т.д.

При применении на полах с обогревом см. «Важные указания».

UZIN ÖKOLINE

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

www.blauer-engel.de/uz113

Основа материала: полиэстерное волокно, связанное искусственной смолой

- легко разрезается и укладывается
- общая высота только 1,5 – 2 мм
- для всех видов паркета
- паропроницаемый и «дышащий» материал
- уменьшает напряжения
- по старым основаним при ремонте
- повышает надежность и долговременность службы паркетного пола

Описание продукта / Особенности:

Приклеивается всей поверхностью на основание и сама служит основанием для приклеиваемого паркета. Увеличивает связующую прочность, хорошо связывает, благодаря армированной структуре волокна, возникающие напряжения на разрыв и сдвиг между паркетом и старым основанием. Легко укладывается, подходит под все виды паркета.

Технические данные:

Материал:	рулоны
Ширина рулона:	1 м
Длина рулона:	50 м
Удельный вес поверхности:	ок. 250 г/м²
Толщина материала:	ок. 1 мм
Цвет:	кремово-белый

UZIN | A brand of Uzin Utz Group

DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin. de | Internet www. uzin. de
RU | Uzin Utz AG | 89079 Германия | г. Ульм | Дизельштрассе 3 | Тел: 8-1049-731-40-97-205 | e-mail: info@uzin. de

UZIN Multimoll® Vlies Plus

Подготовка основания:

Основание должно быть ровным, прочным, без трещин, сухим, чистым, свободным от веществ, ухудшающих схватывание.

Основание проверить на соответствие действующим нормам и правилам и при отступлении сообщить об отклонениях.

Старые основания прошлифовать и по возможности освободить по всей поверхности от остатков клея и шпаклевочных масс.

Основание тщательно пропылесосить и прогрунтовать, неровные основания прошпаклевать. Грунтовке и шпаклевке дать основательно просохнуть. Для каждого типа основания подбирать соответствующую грунтовку и шпаклевочную массу из перечня продуктов UZIN. Следить за информацией по продукту.

Переработка:

1. Рулоны материала должны быть уложены в перпендикулярном направлении к укладываемому паркету. Для приклеивания могут использоваться паркетные клеи, типа UZIN MK 90, UZIN MK 92 S, UZIN MK 250, UZIN MK 95, UZIN MK 200 NEU, UZIN MK 73.
2. Рулоны полотна уложить и грубо прирезать. Рулоны до половины свернуть.
3. Паркетный клей UZIN равномерно нанести соответствующим шпателем по всей поверхности на основание. Сразу же уложить половину покрытия и основательно прикатать валиком 50 – 70 кг. Затем то же повторить с другой половиной покрытия. Спустя 10 – 20 мин. основательно притереть, особенно в местах стыков и начале полотна.
4. Уложенной поверхности дать просохнуть 1 день. Затем можно приклеивать паркет на тот же паркетный клей.

Расход клея:

Для нанесения паркетного клея для приклеивания подложки, как правило, используют шпатель с зубцами B 2, для наклеиваня паркета на подложку – B 11.

Система зубьев	Расход
B 11	1000 – 1200 г/м²
B 2	500 – 600 г/м²

Важные указания:

- Оптимальная температура переработки –18 – 25 °C, температура пола – выше 25 °C, влажность воздуха – ниже 75 %. Низкие температуры и высокая влажность удлиняют, а высокие температуры и низкая влажность сокращают время укладки, схватывания и высыхания используемого клея.
- Конструкции основания из дерева, лагов должна быть сухой, чтобы избехать проблем от влажности, ведущих к образованию плесени и гнили. На достаточное проветривание конструкции, для этого следует удалять окаймляющие ленты или устанавливать плинтуса с каналами для вентиляции.
- В случае, если UZIN Multimoll Vlies будет клеиться непосредственно на основание, необходимо подобрать соответствующую грунтовку, напр. UZIN PE 414 Bi Turbo под клей UZIN MK 92 S, UZIN MK 250 или UZIN MK 95, UZIN MK 90, UZIN MK 200 NEU.
- При выборе клея необходимо руководствоваться видом паркета, т. е. родом древесины. Следить за информацией по применению используемых клеев касательно времени высыхания перед шлифовкой и вскрытием лаком.
- На полах с обогревом значение обратиться за консльтацией в технический отдел.
- Рекомендуется учитывать информацию об используемом продукте, следующие нормы и правила: ДИН 18 356 «Паркетные работы» / Информацию центрального союза немецких строителей (ZDB) «Эластичные напольные покрытия, текстильные напольные покрытия и паркет на напольных конструкциях с подогревом» / Техническую информацию 2/1990 союза немецких строителей по стяжкам и покрытиям (BEB) "Оценка и подготовка поверхности для ангидритных жидкотекучих стяжек".

Охрана труда и окружающей среды:

Сама по себе полотняная подложка не требует особых мер предосторожности и безопасности.

Следить за указаниями по охране труда и окружающей среды по применяемым вместе с ней продуктам.

Устранение отходов:

Резаные остатки продукта термически перерабатываются и утилизуются как тканый мусор или строительный мусор. утилизовать как обычные промышленные отходы.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.