

Премиум-лак для паркета, однокомпонентный

PALL-X 96 ORIGINAL

Однокомпонентный лак на водной основе для деревянных и пробковых полов с высокой нагрузкой

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Быстросохнущий однокомпонентный лак на водной основе для деревянных и пробковых полов в жилых и коммерческих помещениях с высокой нагрузкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для деревянных и натуральных пробковых полов с высокой нагрузкой в жилых и коммерческих помещениях.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ▶ шлифованных деревянных полов
- ▶ необработанной натуральной пробки
- ▶ применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола



ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- ▶ очень высокая стойкость к механическим и химическим нагрузкам
- ▶ очень хорошая растекаемость
- ▶ очень быстрое высыхание
- ▶ очень хорошие разравнивающие свойства
- ▶ высокая стойкость к истиранию
- ▶ противоскольжение R9
- ▶ соответствует TRGS 617
- ▶ EMICODE EC1 PLUS / очень низкий уровень эмиссии
- ▶ DE-UZ 12a / экологичен благодаря низкому содержанию вредных веществ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	пластиковая ёмкость
Объём упаковки:	5 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Степень блеска:	полуматовый, матовый
Расход на слой:	
Расход на литр:	ок. 10 м²/л
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Готовность к шлифовке:	через ок. 4 часов*
Повторное нанесение:	через ок. 4 часов*
Полная прочность:	через ок. 7 дней*

*При 20 °C и отн. влажности 50 %.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание под лакирование должно быть чистым, сухим, без загрязнений и отшлифовано в соответствии с признанным отраслевым стандартом. Как правило, перед нанесением лака рекомендуется грунтование, чтобы избежать нежелательного склеивания боковых кромок или коробления элементов паркета.

Подготовка основания из необработанной натуральной пробки:

Перед нанесением лака необходима финишная шлифовка колодкой PALLMANN POWER PAD с зерном 120. Натуральную пробку следует лакировать без грунтовки.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием ёмкость необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно встряхнуть. Затем перелить содержимое в чистое ведро PALLMANN LACQUER BUCKET.
2. Нанести слой PALL-X 96 ORIGINAL валиком APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM (для лаков на водной основе) равномерно и обильно на поверхность. Нанести не менее 2 слоёв. Начинать от кромок, затем наносить поочерёдно поперёк и вдоль волокон древесины. В зонах с высокой нагрузкой требуется третий слой. Необработанную натуральную пробку следует лакировать в 3 слоя.
3. Время высыхания до готовности к шлифовке: ок. 4 часов.
4. Перед нанесением финишного слоя требуется промежуточная шлифовка колодкой PALLMANN POWER PAD с зерном 120.
5. После использования очистить инструменты водой.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- ▶ Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35% до 65%. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- ▶ Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур выше 40 °C.
- ▶ Плотно закрывать открытые ёмкости и как можно быстрее использовать содержимое.
- ▶ Как правило, не наносить более 2 слоёв в течение одного дня.
- ▶ После нанесения финишного слоя дать поверхности высохнуть в течение ночи, прежде чем ходить по ней.
- ▶ Если поверхность сохнет более одного дня, необходимо провести тщательную сплошную матовую шлифовку (зерно 120).
- ▶ Ввиду особых свойств бамбукового покрытия для его лакирования рекомендуется использовать двухкомпонентный лак (например, PALL-X 98).
- ▶ Перед укладкой ковровых покрытий или других напольных покрытий, а также перед нагрузкой тяжёлыми предметами дать свежелакированной поверхности выстояться не менее 10–12 дней.
- ▶ Перед уходом за поверхностью средствами PALLMANN FINISH CARE / FINISH CARE STOP дать свежелакированной поверхности выстояться не менее 8–10 дней.
- ▶ Регулярный уход улучшает внешний вид и повышает износостойкость лакированной поверхности. Только влажная (не мокрая) уборка. Избегать застоя воды.

- ▶ Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Лак на водной основе с содержанием растворителей менее 5%. Подходит в качестве замены материалам с высоким содержанием растворителей, применяемым для обработки поверхности паркета. Хранить в недоступном для детей месте. При распылении использовать защитные очки и комбинированный фильтр A2/P2. При шлифовке использовать пылевой фильтр P2. При нанесении рекомендуется использование защитного крема для кожи, а также вентиляция рабочей зоны. Во время нанесения не есть, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву. Сразу после использования очищать инструменты водой с мылом. Вторичной переработке подлежит только пустая упаковка. Остатки жидкого материала сдавать в пункт приёма отработанных лакокрасочных материалов. Продукт содержит изотиазолиноны. Может вызывать аллергическую реакцию. Горячая линия по вопросам аллергии: +49 (0) 931 27964-0.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов.